



GS Treppen GmbH & Co.KG

Biegener Landstraße 2

D - 15299 Müllrose - Dubrow

Tel.: 033606 / 787791












Fax: 033606 / 787792

info@gstreppen.de

<http://www.treppenportal-deutschland.de>

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe  
benötigen - rufen Sie uns an.  
Unser Team hilft Ihnen gern bei allen Fragen  
zu der auf unserer Webseite eingetragenen  
Produkten. Wir bieten auch Montage und  
Aufmaß der Treppen an


# Montageanleitung Raumparttreppe Vario - gerade

- B**  8 Stk Holzdübel D16x40
- C**  69 Stk Holzstopfen D12
- D**  4 Stk Holzstopfen D40
- E**  2 Stk Lamello Typ 20
- F**  8 Stk Torx-Schraube 6x40
- G**  56 Stk Torx-Schraube 6x70
- H**  4 Stk Torx-Schraube 6x100
- I**  4 Stk Stockschrabe M10x100
- J**  21 Stk Holzstopfen D40/ D18
- K**  4 Stk Beilage M10
- L**  4 Stk Sechskantmutter M10




**M**  1 Stk Austrittstufe


**N**  13 Stk gerade Stufen

**P**  1 Stk Antrittsposten


**Q**  1 Stk Austrittsposten



1 Stk Wange Nr 13




1 Stk Wange Nr 12




1 Stk Wange Nr 11



1 Stk Wange Nr 10




1 Stk Wange Nr 9




1 Stk Wange Nr 8



1 Stk Handlauf Nr 13



1 Stk Handlauf Nr 12



1 Stk Handlauf Nr 11

## Vor dem Begehen der Treppe unbedingt die Standsicherheit und Festigkeit prüfen

1. Setzen Sie die Wangen „R“, „S“ und „T“ sowie die Wangen „U“, „V“ und „W“ und Handläufe „X“, „Y“ und „Z“ mit den vorgesehenen Verbindungselementen zusammen. Bei den Holzdübeln und Lamellos „B“ und „E“ sollte unbedingt ein Holzleim verwendet werden.
2. Messen Sie die Geschosshöhe und kürzen Sie die Wangen dementsprechend ab. Die Austrittsstufe bildet die Deckkante.
3. Verbinden Sie die Stufen mit den Wangen, indem Sie die Stufen in der Einstemmung der Wange in der vordersten Position mit den Schrauben „I“ verschrauben.
4. Heben Sie nun die Treppe an die vorgesehene Position und verschrauben Sie mindestens 4 mal mit dem Mauerwerk, um eine Stabilität der Treppe zu erhalten.
5. Setzen Sie nun die Pfosten „P“ und „Q“ auf der gewünschten Geländerseite auf. Der Pfosten „P“ steht direkt auf der ersten Stufe, Pfosten „Q“ bildet mit der Wange auf der Rückseite eine Flucht und steht auf der Austrittsstufe.
6. Stecken Sie die Geländerstäbe in die vorgesehene Bohrung. Setzen Sie den Handlauf auf und verschrauben ihn mit den Pfosten. Die Bohrung für die Schrauben müssen vor Ort vorgebohrt werden.

